

TRESTJERNER GULVLAKK (Solvent)

OMSCHRIJVING Blanke synthetische vernis voor houten vloeren en beton.

TOEPASSING TRESTJERNER GULVLAKK is een sneldrogende blanke vernis voor houten- beton en andere cementachtige vloeren. De TRESTJERNER GULVLAKK biedt een uitstekende weerstand tegen slijtage en is goed chemisch resistent. De TRESTJERNER GULVLAKK wordt gebruikt voor onbehandeld, eerder behandelde en in fabriek gelakte en/of geoliede houten vloeren. Tevens voor houten vloeren die geloofd zijn. TRESTJERNER GULVLAKK kan ook worden gebruikt op onbehandelde meubelen. Ook te gebruiken op verouderde OXAN OLIE afwerkingen. Let op; bij onbehandelde beton en cementachtige ondergronden altijd eerst primeren met SCANOFLOOR UNIPRIMER.

KLEUR Niet om aan te kleuren, blank

GLANS Zijdemat (Silkematt), 18-25 GU
Zijdeglans (Halvblank), 30 – 37 GU

VERPAKKING 0,75 en 3 liter

TECHNISCHE GEGEVENS	Type	Blanke polyureethaan alkydlak
	Viscositeit	17 - 23 seconden (DIN 4)
	Soortelijk gewicht	1,05 g/cm ³
	Vaste stofgehalte in volume	Bij benadering 38%
	Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
	Droogtijd tussen lagen door	Na circa 8 uur
	Overschilderbaar	Na circa 10 uur
Opslag	Vorstvrij opslaan en transporteren	

VERWERKING	Verbruik	10 - 12 m ² per liter
	Applicatie methoden	Roller of kwast
	Verdunning	Terpentine
	Reiniging van gereedschap	Water

TRESTJERNER GULVLAKK (Solvent)

GEBRUIKS- AANWIJZING

Voorbehandeling

Alle ondergronden schoonmaken met PINGO CLEANER. Eerder geschilderde oppervlakken en in de fabriek behandelde houten ondergronden schuren met korrel P150-P180. Een schuurmachine is aan te raden om de vloer zo egaal mogelijk te maken. Verwijder de schuurstof grondig. Bij beton en cementachtige ondergronden altijd eerst SCANOFLOOR UNIPRIMER toepassen.

Gebruiksaanwijzing

Voor en tijdens gebruik goed doormengen en tijdens applicatie. De ondergrond moet droog zijn. Breng de verf met een geschikte verniskwast aan of met een roller die de breedte heeft van de houten vloerdelen. Snel werken en vermijd kwaststreken in half opgedroogde verf. Breng drie lagen aan op nieuwe en onbehandelde houten vloeren. Twee lagen op reeds behandelde vloeren. Bij kaal hout, verdun de eerste laag met 10% terpentijn voor een goede indringing. Voor recent geschilderde of geolieerde vloeren zijn twee lagen aan te raden. Doe eerst een hechtingsproef op geolieerde vloeren.

VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productnummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.